

MONTERINGSANVISNING, TAKTILE HELLER I SMIJERN

Hellene monteres etter samme prinsipp som vanlige stein og betongheller.

Før legging fylles hellenes hulrom med jordfuktet betong, evt. foam/skumplater
Dette for å oppnå størst mulig anleggsflate mot underlaget.

Heller med kuler brukes til farefelt

Heller med linjer brukes til oppm. felt, ledelinjer og «veikryss»

Farefelt monteres i trappens fulle bredde med dybde på 600mm.
Feltet avsluttes en trinndybde fra trinnkant.

Oppm. felt monteres i trappens fulle bredde med dybde på 600mm.
Feltet avsluttes 3 – 5 cm. fra trappens første nedtrinn.

Skumplate/ "foam"



Jordfuktig betong

