

## DURI FAGPROFIL - STEGETT TRAPPERENOVERING PRODUKTER

15 mm TRINNPLATER – BAKKANTLISTER – OPPTRINNSPLATER – SKJØTEDEL  
(SKARVDEL-REPOS)

Side 1 av 2

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Trinnplate 15mm i grunnoljet, massiv eik. Bakkantlist i grunnoljet, massiv eik. Opptrinnsplate i grunnoljet, massiv eik. Skjøtedel i grunnoljet, massiv eik.

Trinnplate 15mm i grunnoljet, finert valnøtt 2mm edeltre. Bakkantlist i grunnoljet, finert valnøtt 2mm edeltre. Opptrinnsplate i grunnoljet, finert valnøtt 2mm edeltre. Skjøtedel i grunnoljet, finert valnøtt 2mm edeltre.

Trinnplate 15mm i lakkert, finert lønn 2mm edeltre. Bakkantlist i lakkert, finert lønn 2mm edeltre. Opptrinnsplate i lakkert, finert lønn 2mm edeltre. Skjøtedel i lakkert, finert lønn 2mm edeltre.

Alle produkter er behandlet med lakk eller grunnolje. Materialene **skal** monteres med et ms-polymerbasert lim. Bruk **aldri** vannbasert lim/gulvlim.

### 2. ANVISNINGER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD

#### Forebyggende tiltak

Sand, støv og fuktighet kan føre til unødvendig slitasje og skade på trinnplatene. Sørg derfor for at inngangspartier/entre er utstyrt på en fornuftig måte med effektiv skrapematte utenfor inngangsdøren, som tar den grove skitten som sand, støv og snø etc. Inne bør det være en effektiv matre som tar opp fukt og finsmuss.

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Daglig rengjøring utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopp.

Ved vasking brukes Duri tregrovrent gulvsåpe art. nr. 69350 1L. – eller 64580 3L.

pH konsentrat ca. 8. Mild såpe beregnet for oljede gulv uten fettløselige stoffer.

Blandingsforhold til oljebehandlet tregulv 2 dl. til 10 l vann. (1:50).

Det skal brukes en lett fuktet klut (**ikke microfiber klut**). Unngå søl. Vannsøl eller søl med annen væske må fjernes umiddelbart.

### 3. VEDLIKEHOLDSINSTRUKS / INTERVALL

Etter montering, når lim/fugemasse har herdet ferdig (1-2 dager), skal oljede produkter slipes lett og settes inn med olje, fortrinnsvis med oljevoks.

Duri oljevokskitt supercote art. nr. 69146 eller kun oljevoks spray art. nr. 69334 er testet og anbefalt.

Oljene inneholder voks som danner en beskyttende hinne på toppen av treverket, i tillegg til at oljen trenger ned i treverket slik at treet mettes. Regelmessig vedlikehold vil forlenge levetiden på materialene betraktelig.

I private hjem vil det normalt være tilstrekkelig med vedlikehold 1 gang i året, eller etter behov ved synlig slitasje.

I offentlige bygg, kontorer osv, vil normalt vedlikeholdsbehov være 3-5 ganger i året, eller etter behov ved synlig slitasje.

Oljede materialer kan om ønskelig etterlakeres. Det lakeres da først med grunnlakk, deretter med olje eller vannbasert lakk (pass på at grunnlakk og lakk passer sammen. Gjør teststrøk for vedheft, eller annen reaksjon i forhold til oljen på materialene).

Lakkerte produkter trenger ingen umiddelbar behandling. Disse behandles etter behov når slitasje blir synlig og før gjennomslitasje. Underlaget slipes lett og behandles med vannbasert gulvlakk (utfør test for vedheft).

## DURI FAGPROFIL - STEGETT TRAPPERENOVERING PRODUKTER

15 mm TRINNPLATER – BAKKANTLISTER – OPPTRINNSPLATER – SKJØTEDEL  
(SKARVDEL-REPOS)

Side 2 av 2

### **Fuktbestandighet / fuktighet i rom og underlag / montering / lagring**

- Produktene tåler normale innendørs klimavariasjoner, og moderat vask med lett fukting. I vintersesongen, med tørr luft og mye fyring, kan det forekomme sprekker mellom reposplankene. Dette vil variere etter sesong, og sprekken vil normalt gå tilbake igjen i sommersesongen. Det anbefales å bruke luftfukter (fordamper) som egner seg for det aktuelle arealet i tørre perioder, for å opprettholde et sunt inneklima med en relativ luftfuktighet på ca. 50 %. Det er spesielt viktig å bruke luftfukter i starten av fyringssesongen.
- Produktene er tørket ned til mellom 8-10% fuktighet.
- Den relative luftfuktigheten bør ligge mellom 40 – 60 %.
- Fuktigheten i underlaget der trinnplater skal monteres skal ikke overstige 8 %.
- Materialene skal ligge i det rommet der de skal monteres i 3-4 dager før montering, slik at materialene akklimatiseres. Temperatur +/- 20 grader.
- **Emballasjen skal ikke brytes før produktene skal monteres. Monter materialene senest en time etter at emballasjen er fjernet, slik at materialene ikke kuver seg. Legg materialene flatt på strø/planker, ikke rett på gulv, eller stående opp etter vegg (ved lagring/avklimateisering).**

#### **4. TEKNISK / MONTASJESERVICE**

Importør	Duri fagprofil AS	Tlf: 24131350
Produktansvarlig	Tormod Freidher	Tlf: 99694920