

Bruksanvisning for stiger og bukker

Denne bruksanvisningen viser hva som er sikker bruk av stiger.

Les bruksanvisningen før du bruker stigen, og ta vare på den. Hvis du overlater stigen til andre, må du gi denne bruksanvisningen videre til den nye eieren eller brukeren.

Tiltenkt bruk

Denne stigen er et mobilt arbeidsutstyr som kan brukes på forskjellige steder. Med denne stigen kan man utføre arbeid på steder med begrenset plass, når det ikke går an å bruke annet utstyr. Stigen må bare brukes i tråd med denne bruksanvisningen. All annen bruk vil bli ansett som feilaktig bruk.

Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som måtte oppstå som følge av feilaktig bruk. Hvis man utfører endringer på stigen som ikke er godkjent av produsenten, opphører produsentens garanti og produktansvar.

Stigen og arbeidsbukken er laget for profesjonell bruk.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

I tillegg til å følge de generelle sikkerhetsinstruksene må man følge informasjonen på produktets dekaleringer.

- All bruk av stigen medfører en risiko for at den velter eller faller. Dette kan føre til skader på personer og gjenstander.
- Stigen må bare monteres og brukes av personer som kjenner til innholdet i denne monterings- og bruksanvisningen.
- Kontroller stigen etter at du har mottatt den. Se over stigen etter hver gangs bruk og kontroller at den er uskadet og sikker å bruke. Bruk aldri en skadet stige.
- Den maksimale nyttelasten for den aktuelle stigen må ikke overskrides.
- Stigen må plasseres på et jevnt, vannrett og ubevegelig underlag med tilstrekkelig bæreevne. Bruk om nødvendig et lastfordelende underlag.
- Ikke len deg for mye mot en av sidene. Brukeren skal hovedsakelig befinne seg mellom vangene og stå med begge føtter på samme trinn.
- Ikke plasser stigen på et urent underlag.
- Bare én person skal stå i stigen om gangen.
- Ikke klatre oppover eller nedover i stigen uten at du har ansiktet vendt mot stigen.
- Hold godt tak i stigen når du klatrer oppover eller nedover i den. Hold fast i stigen mens du jobber fra den, eller sikre deg på en annen trygg måte hvis det ikke er mulig.
- Unngå arbeid som medfører sidelengs belastning på stigen, for eksempel sidelengs boring gjennom faste materialer.
- Ikke bær tungt eller vanskelig håndterbart materiale mens du bruker stigen.
- Bruk egne sko når du går opp i stigen.
- Ikke bruk stigen hvis du ikke har god nok helse til det. Noen medisinske tilstander eller misbruk av legemidler, alkohol eller narkotika kan gjøre det ekstra risikabelt å bruke en stige.
- Ikke bruk lang tid i stigen uten å ta regelmessige pauser. Trøtthet kan medføre risiko.
- Forhindre skader på stigen ved transport, for eksempel ved fastspenning. Sørg for at den er plassert på egnet måte for å forhindre skader.
- Stigen må være egnet for den aktuelle bruken og skal bare brukes i samsvar med disse instruksjonene.
- Ikke bruk stigen hvis den er skitten, for eksempel av våt farge, smuss, olje eller snø.

- Ikke bruk stigen utendørs under krevende værforhold (sterk vind m.m.).
- Før bruk må det utføres en risikovurdering som følger de nasjonale forskriftene i landet der stigen brukes.
- Når du plasserer stigen, må du ta hensyn til risikoen for at den kan kollidere med for eksempel fotgjengere, kjøretøyer eller dører. Lås dører (ikke nødutganger) og vinduer i arbeidsområdet hvis det er mulig.
- Undersøk om det finnes elektriske risikoer i arbeidsområdet, for eksempel luftledninger eller annet elektrisk utstyr, og ikke bruk stigen der det forekommer elektriske risikoer.
- Bruk ikke-ledende stiger der arbeid med strømledninger ikke kan unngås.
- Ikke bruk stigen som bro.
- Sperreanordninger (hvis det finnes) må være sikret før man bruker stigen.
- Ikke endre stigens konstruksjon.
- Ikke rør en stige mens noen står på den.
- Ved utendørsarbeid må man være ekstra forsiktig i tilfelle vind.
- Brukeren må montere de stabiliserende stengene som følger med stigen, før stigen brukes for første gang.
- Oppreiste stiger med stigetrinn skal brukes med korrekt vinkel: 65–75 grader.
- Oppreiste stiger som brukes for oppstigning til en høyere plattform, må gå minst 1 m over plasseringspunktet.
- Ikke len stigen mot uegnede vegger eller flater.
- Flytt aldri stigen ovenfra.
- Ikke stå på de tre øverste stigetrinnene på en oppreist stige.
- Du må ikke gå av stigen sidelengs og over på en plattform uten å bruke ekstra sikkerhetsutstyr.
- Fell ut frittstående stiger helt før bruk og med sperreanordningene låst.
- Trappestiger skal ikke brukes som oppreiste stiger hvis de ikke er utformet for det.
- Ikke stå på de to øverste stigetrinnene på en frittstående stige uten plattform og hånd-/kne støtte.
- Ikke stå på de tre øverste stigetrinnene på en kombinasjonsstige.
- Før stigen brukes, skal samtlige deler kontrolleres for å fastslå at de er riktig montert og fungerer korrekt.

















For multiledede stiger gjelder dette også

- Enkelt- eller flerleddede sammenleggbare stiger bør felles ut / felles sammen når de ligger på bakken, og ikke når de er arbeidsposisjon
- Stilasstillingen for leddede stiger kan bare brukes når plattformhøyden er lavere enn 1 meter
- Hvis stigen brukes som plattform, skal bare de avsatsene som er anbefalt av produsenten, brukes. Avsatsen skal sikres før bruk.
- Forbudte posisjoner er M-posisjon, oppover- og nedovervendt posisjon.
- Største belastning av plattformen i byggstillasposisjon er 150 kg.
- Sørg for at gangjernene er låst.



Dekaler på produktet

Sikkerhetsmerkingen på stigen må ikke klistres over, males over eller fjernes.

Generelle merker

	Advarsel om fall fra stige. Dette advarselskiltet skal finnes på alle merker på stigen.		Ikke klatre oppover eller nedover i stigen uten at du har ansiktet vendt mot stigen.
	Se bruksanvisning/hefte		Hold godt tak i stigen når du klatrer oppover eller nedover i den. Hold fast i stigen mens du jobber fra den, eller sikre deg på en annen trygg måte hvis det ikke er mulig.
	Kontroller stigen etter at du har mottatt den. Se over stigen etter hver gangs bruk og kontroller at den er uskadet og sikker å bruke. Bruk aldri en skadet stige.		Unngå arbeid som medfører sidelengs belastning på stigen, for eksempel sidelengs boring gjennom faste materialer.
	Største totalbelastning		Ikke bær tungt eller vanskelig håndterbart materiale mens du bruker stigen.
	Ikke bruk stigen på ujevnt eller løst underlag.		Ikke bruk uegnede sko når du klatrer i en stige.
	Ikke strekk deg for langt.		Ikke bruk stigen hvis du ikke har god nok helse til det. Noen medisinske tilstander eller misbruk av legemidler, alkohol eller narkotika kan gjøre det ekstra risikabelt å bruke en stige.
	Ikke plasser stigen på urent underlag.		Advarsel for elektrisk risiko Undersøk om det finnes elektriske risikoer i arbeidsområdet, for eksempel luftledninger eller annet elektrisk utstyr, og ikke bruk stigen der det forekommer elektriske risikoer.
	Maksimalt antall brukere		Ikke bruk stigen som bro.

	<p>Hvis det følger med stabiliserende stenger med stigen ved leveranse, og stengene skal settes fast av brukeren før stigen brukes for første gang, skal dette være beskrevet på stigen og i bruksanvisningen.</p>		<p>Oppreiste stiger med trinn skal brukes på en slik måte at trinnene er i horisontal stilling.</p>
	<p>Stige til hjemmebruk</p>		<p>Oppreiste stiger med stigetrinn skal brukes med korrekt vinkel.</p>
	<p>Stige til profesjonell bruk</p>		<p>Stiger som brukes for å komme til et høyere nivå, skal gå minst 1 m over adkomststedet og sikres ved behov.</p>
	<p>Stigen må bare plasseres og brukes i den retningen som er angitt, og i tråd med hvordan den er konstruert.</p>		<p>Ikke len stigen mot uegnede vegger eller flater.</p>
	<p>Ikke stå på de tre øverste stigetrinnene på en oppreist stige. Den øverste meteren av en teleskopstige skal ikke brukes.</p>		<p>Ikke stå på de fire øverste stigetrinnene på en kombinasjonsstige.</p>
	<p>Fell stigen helt ut før bruk.</p>		<p>Stigen skal kun brukes når sperreanordningene er låst.</p>
	<p>Frittstående stiger skal ikke brukes som oppreist stige hvis de ikke er konstruert for det.</p>		<p>Ikke stå på de to øverste stigetrinnene på en frittstående stige uten plattform og hånd-/kne støtte.</p>
	<p>Ikke gå av stigen sidelengs og opp på en annen overflate.</p>		<p>Ikke stå på en overflate som er merket med dette symbolet.</p>
	<p>Hvis stigen brukes som plattform, skal bare de avsatsene som er anbefalt av produsenten, brukes. Avsatsen skal sikres før bruk.</p>		<p>Forbudte posisjoner er M-posisjon, oppover- og nedovervendt posisjon.</p>
	<p>Største belastning av plattformen i byggestillasposisjon er 150 kg.</p>		<p>Sørg for at gangjernene er låst.</p>

	<p>Låseanordninger må kontrolleres og sikres helt før bruk hvis dette ikke gjøres automatisk.</p>		
		<p>Ikke klatre over det anbefalte trinnet.</p>	

Vedlikehold og service

For sikker bruk av stigen anbefaler vi at man kun bruker originale reservedeler. Bruk av reservedeler og tilbehør fra andre produsenter som ikke oppfyller nødvendige spesifikasjoner, kan medføre fare. Stigen skal regelmessig kontrolleres for skader. Forsikre deg om at bevegelige deler fungerer som de skal. Reparasjoner på stigen må utføres av en fagperson (for eksempel en som er opplært av produsenten) og i samsvar med produsentens anvisninger.

Synlig smuss skal fjernes fra stigen med en gang etter bruk. Dette er særlig viktig på bevegelige deler. Man kan rengjøre med vann og et vanlig rengjøringsmiddel.

Gjentatte kontroller

Ved profesjonell bruk av stigen skal den kontrolleres regelmessig av en fagperson (visuell kontroll og funksjonskontroll). Kontrollintervallene må tilpasses etter driftsforholdene. Stigen skal kontrolleres minst én gang per år. Det må dokumenteres at kontrollen er gjennomført. Når kontrollen er gjennomført og stigen er godkjent, skal produktet merkes. Måned og år for neste kontroll må være tydelig angitt. Eieren skal sørge for at skadede stiger tas ut av bruk og oppbevares på en slik måte at de ikke kan brukes før det er gjennomført en egnet reparasjon, eller før stigen er skrotet.

Følgende deler skal omfattes av kontrollene:

- Kontroller stigevinger/bein for deformasjon, vridning, bøyning, sprekkdannelse, klemskader, skarpe kanter, korrosjon, utstikkende deler og slitasje.
- Kontroller tilstanden til festemidlene for å forsikre deg om at ingen av dem er sprukket, løse eller mangler.
- Kontroller trinn og plattform for deformasjon og sprekkdannelse. Kontroller også at ingenting mangler, og at stigen sitter godt fast ved vengene.
- Kontroller sperrene for funksjon og slitasje og at det er mulig å låse dem fast på en sikker måte (for eksempel sakser, stigeheker).
- Kontroller at stigeføtter/endebeskyttelse ikke er skadet, utslitt eller mangler.
- Kontroller at hjul ikke er utslitt eller ute av funksjon.
- Kontroller merking for lesbarhet og skader.
- Kontroller eventuelt tilbehør for fullstendighet og sikker festing.
- Kontroller at stigen er fri for farge, smuss, fett eller olje som kan være en sikkerhetsrisiko.
- Kontroller at stigen er komplett og i sikker stand.

Transport og oppbevaring

Stiger skal oppbevares i samsvar med produsentens anvisninger.

- Oppbevar stigen slik at skader som vridning, bøying og påkjøring unngås.
- Oppbevar stigen beskyttet mot miljøpåvirkning som varme og fukt og ulovlig bruk av for eksempel barn eller til kriminelle formål.
- Stiger som er laget av plastmateriale, bør oppbevares beskyttet mot direkte sollys.
- Under transport må stigen sikres mot å gli, mot støt og mot fall.
- Håndter stigen forsiktig ved inn-/utlastning slik at det ikke oppstår skader.
- Når stigen transporteres på et biltak eller i et kjøretøy, skal den være sikkert festet.

Produsent:

Skeppshultstegen AB

Svetsgatan 1

S-33393 Skeppshult

Tlf.: +46 371 35500

info@skeppshultstegen.se

www.skeppshultstegen.se

Skeppshult den 3 December 2020

